



Installasjonsguide

Match Lydoppgraderingspakke

BMW | med minste standard stereo BASE

Beskrivelse

Dette er en forenklet installasjonsguide som tar deg gjennom de viktigste punktene i montering av din lydoppgraderingspakke. Vi gjør oppmerksom på at dette er en felles guide for flere pakker. Avvik mellom ulike bilmodeller kan forekomme.

Vanskelighetsgrad

Middels: For deg som er komfortabel med lett demontering av bilinteriør.

OBS! Vi oppfordrer alle som føler seg usikker på den her type installasjon å benytte seg av våre monteringspartnere eller andre med god erfaring innen bilstereo.

Innhold i pakken

- Match UP DSP-forsterker
- Match BMW høyttalere
- Biltilpasset plug&play-kabelsett

Anbefalt verktøy

Ingen spesialverktøy nødvendig. Standard verktøy som skrujern, skralle, et utvalg piper eller fastenøkler vil være nødvendig. Brekkeverktøy i plastikk kan være nyttig for demontering av bilinteriør. Monteringsmateriell som strips og tape vil også være til nytte.

1 | Demontering spiller / dashbord og oppkobling av kabelsett

Hver BMW-modell skiller seg fra hverandre når det kommer til demontering for å komme til spillerenheten. Fra 09:15 og utover til 13:40 i vedlagt video viser vi hvordan det gjøres på BMW F30/31. Denne er anbefalt å se uansett hvilken BMW du selv monterer i:

<https://www.youtube.com/watch?v=tmjY2J4Np48&t=>

OBS! Dersom bilen har optisk plugg i Quadlock, så må den flyttes over i ny kontakt inn på spiller, slik som video i link over viser.

OBS! På Nivå 2 pakken som du nå monterer vil det ofte være best plass å skjule DSP-forsterker på bilens venstre side (førersiden). Strekk dermed kabel i den retning fremfor mot høyre slik video viser.

2 | Montere Match DSP-forsterker

Alt etter bilmodell, se deg ut et hulrom inne i dashbord hvor Match DSP-forsterker kan være montert. Bruk medfølgende strips for å fete forsterker forsvarlig. Du kan nå koble til kabelsettet du har lagt opp fra original spillermodul.

OBS! Skal du koble opp ekstra basspakke så er det lurt å koble opp signal- og styrestrømkabel nå, før du strekker det opp videre til der hvor du skal montere ekstra bass- eller bassforsterker i bagasjerom.

3 | Bytte av høyttalere

Fra 28:40 i vedlagt video viser vi høyttalerbytte på F30/F31. Fremgangsmåte er veldig lik på mange BMW-modeller og er til stor nytte for hvordan man går frem:

<https://www.youtube.com/watch?v=tmjY2J4Np48&t=>

6 | Avslutt montering

Dobbeltsjekk at du ikke har koblet av noen andre ledninger i prosessen før du starter opp infotainment / spiller og tester at du får lyd. Vi anbefaler å utføre en rask lyttetest før du monterer det hele sammen igjen.

Avslutt monteringen med å montere på plass igjen alt som har vært demontert.

7 | Lydresultat og DSP-oppsett

Vi anbefaler å sette lydjusteringer i bilens infotainment / spiller tilbake til fabrikkstandard før montering.

Alle våre pakker som inneholder Match DSP-forsterker leveres ferdig konfigurert med et DSP-oppsett tilpasset utstyret som er benyttet og bilen det hele er montert i. Lyd er likevel en individuell smakssak som igjen kan oppleves svært ulikt alt etter foretrukken musikkjanger eller avspillingsmetode. Har du innvendinger mot lydresultatet i din bil, så anbefaler vi deg å ta kontakt. Basert på dine tilbakemeldinger kan vi justere videre på DSP-oppsettet, før ny versjon sendes til deg med forklaring på hvordan du overfører dette til Match DSP-forsterker via egen PC.