

# KOBLINGSSKJEMA

For oppkobling av GAS MAX basskasse til monoforsterker skal de medfølgende "jumper"-kablene kobles som vist på skjemaet under.

Minus øverst kobles til minus nederst, og pluss øverst kobles til pluss nederst. Høyttalerkabler fra forsterker tilkobles deretter henholdsvis pluss og minus på basskassen.

